

NÁVOD K POUŽITÍ – MALORÁŽKA MP-161 K



1. VŠEOBECNĚ

Podrobně se seznamte se s tímto návodem před tím, než svou zbraň poprvé použijete. Tento návod konzultujte kdykoli je potřeba s ohledem na bezvadnou funkci, bezpečnost, použití a údržbu Vaší zbraně. Tento návod k použití obsahuje základní údaje o Vaší zbraně a instrukce pro její bezpečné používání a údržbu.

Bezpečnost při manipulaci se zbraní, při střelbě a uložení zbraně je dána příslušnými právními

předpisy České republiky platnými ke dni prodeje zbraně.

Zbraň může držet, manipulovat nebo z ní střílet pouze držitel platného zbrojního průkazu příslušné skupiny.

2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Předtím, než budete jakkoli manipulovat s Vaší zbraní se podrobně seznamte s tímto návodem k použití a bezpečnostními instrukcemi v něm obsaženými.

Vlastnictví zbraně a její správné používání není privilegium, ale je především zodpovědností. Nikdy jakkoli nemanipulujte se zbraní před, při nebo po požití alkoholu, drog, léků nebo jakýchkoli jiných látek tlumících nebo naopak zvyšujících osobnostní aktivitu.

Vždy, když uchopíte Vaši zbraň se ujistěte, že není nabitá. Zbraň noste vždy nenabitou.

S Vaší zbraní zacházejte vždy, jako by byla nabitá, ústí hlavně udržujte vždy ve směru, kam hodláte střílet.

Nikdy nepřelézajte ploty, nešplhejte na stromy nebo nepřeskakujte příkopy s nabitou zbraní. Vždy držte svou zbraň tak, abyste byl schopen kontrolovat směr ústí hlavně v případě pádu nebo podklouznutí.

Nikdy nenabíjejte nebo nenoste nabitou zbraň, pokud nejste připraven ji použít. Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru, nenechávejte Vaši zbraň volně ve Vašem bytě nebo v autě.

Nikdy nemiřte Vaší zbraní (nabitou nebo nenabitou) na nic kromě Vašeho terče.

Skladujte Vaši zbraň v uzamčené místnosti nebo trezoru odděleně od munice. Abyste ztlížil Vaši zbraň proti zneužití zamykejte ji zámkem spouště nebo zámkem opatřeným lankem.

Z Vaší zbraně střílejte pouze pokud si jste zcela jisti svým cílem a tím, co je okolo něj a za ním. Nikdy nestřílejte na tvrdý plochý povrch nebo na vodní hladinu, protože odražená střela může zasáhnout osoby na velké vzdálenosti.

Při střelbě si buďte vždy vědomi, že střela může letět do vzdálenosti až 200m od místa, ze kterého střílíte.

Vaši zbraň mějte vždy zajištěnu. Zbraň odjistíte bezprostředně před tím, než se chystáte vystřelit.

Při střelbě noste vždy ochranné brýle a ochranná sluchátka. Zajistěte, aby osoby pohybující se ve Vaší blízkosti používali stejný způsob ochrany očí a sluchu.

Bezpodmínečně zajistěte aby hlaveň Vaší zbraně byla vždy čistá, bez zbytků prachu nebo jiných nečistot. Vždy než Vaši zbraň nabijete se přesvědčte, že hlaveň je čistá, bez zbytků vazelíny nebo jiných nečistot.

Jestliže se domníváte, že Vaše zbraň nefunguje tak, jak by měla, jestliže se zvuk výstřelu nápadně liší od předcházejících, okamžitě ukončete střelbu a zbraň dopravte k prohlídce a případné opravě k Vašemu puškaři.

Dojde-li ke vzniku překážky v hlavní v průběhu střelby, zajistěte zbraň, zatáhněte závěr do zadní polohy, vyhodte náboj z nábojové komory, vyjměte ze zbraně zásobník a ujistěte se, že nábojová komora je prázdná. Vypustte závěr. Dopravte pokud možno ihned Vaši zbraň Vašemu puškaři k identifikaci závady a k opravě. Nikdy se nesnažte odstranit překážku z hlavní dalším výstřelem ať ostrého nebo slepého, případně plynového střeliva.

Dojde-li k jakékoli poruše Vaší zbraně, zejména poruše funkce závěru, spoušťového mechanismu, opakovanému selhání střeliva, poškození hlavně nebo k jinému poškození, které může mít zásadní vliv na funkci a bezpečnost Vaší zbraně, vybijte zbraň, odstraňte náboj z komory, vyjměte zásobník a dopravte Vaši zbraň k opravě Vašemu puškaři. Nikdy se nesnažte opravit závadu sám.

Vždy používejte munici správné ráže. Pro střelbu z Vaší zbraně používejte vždy bez výjimky pouze továrně vyrobenou munici správného druhu a ráže. Nepoužívejte munici, jejíž spotřební doba (vyznačená na obalu) vypršela. Nedodržení těchto podmínek může zapříčinit poškození nábojové komory nebo hlavně a z toho vyplývající bezpečnost Vaší nebo okolí.

Dojde-li k tomu, že po stisknutí spouště náboj v komoře nevystřelí, držte hlaveň záměrnou na Váš cíl nebo ji namiřte bezpečným směrem a setrvejte v této pozici cca 60s. Může se stát, že díky pomalejšímu hoření zápalkové složky dojde k výstřelu později. Nedojde-li k výstřelu po uplynutí doby cca 60s, zatáhněte závěr do zadní polohy. Po vyhození náboje výhozím okénkem vypustte závěr a pokračujte ve střelbě.

Výrobce nebo distributor v žádném případě neručí za škody na majetku nebo na zdraví způsobené střelci nebo jakékoli třetí osobě vzniklé z důvodu použití nesprávné nebo ručně přebíjené munice.

Před jakoukoli manipulací se zbraní se vždy nejlépe dvakrát přesvědčte, že zásobník je ze zbraně vyjmut a že v nábojové komoře není žádný náboj.

Vaše zbraň bude pro Vás a Vaše okolí tak bezpečná, jak bezpečně s ní budete zacházet. Ujistěte se, že každá osoba, která bude manipulovat s Vaší zbraní četla tento návod k použití a že mu zcela rozumí a že bude s Vaší zbraní zacházet výlučně v souladu se všemi bezpečnostními pravidly.

3. POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A ULOŽENÍ VÝROBKU

Skladovací životnost zbraně v původním továrenském obalu je 1 rok od data konzervace provedené výrobcem. Po uplynutí této doby musí být zbraň znovu nakonzervována. Uskladněte zbraň v uzamčené místnosti s ventilací. Při skladování se na mohou na povrchu hlavně objevit bílé skvrny. Tyto skvrny nejsou na závadu a lze je snadno odstranit čistým naolejovaným hadříkem.

Pro skladování výrobku platí vždy a bez jakékoli výjimky pravidla stanovená platným právním řádem České republiky.

Před prvním použitím Vaší zbraně odstraňte konzervaci provedenou výrobcem a posléze aplikujte olej na zbraň tak, jak je popsáno dále v tomto návodu k použití.

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- IZH MP 161K je samonabíjecí karabina určená pro lov drobné zvěře, sportovní a tréninkovou střelbu. Karabina je komorována na ráži .22LR (5,6mm).
- Základní parametry karabiny IZH MP 161K jsou následující:

Parametr	Hodnota
Ráže	5,6mm (.22 LR)
Kapacita zásobníku	9 ran
Celková délka	1000 mm
Celková šířka	75 mm
Celková výška	185 mm
Délka hlavně	500 mm
Váha prázdná	2,90 kg

- Přesnost střelby je možno ověřit zkušební střelbou skupiny 4 ran na vzdálenost 25m z pozice vesedě s oporou. Po ukončení střelby změřte vzdálenost mezi středy dvou nejvzdálenějších vstřelů. Za použití kvalitního továrně vyrobeného střeliva by tato vzdálenost neměla přesáhnout 25mm. Je nutné zdůraznit, že přesnost střelby poněkud závisí na charakteristice použitého střeliva.

- Karabina IZH MP 161K je dodávána v následující soupravě:

- Karabina
- 2 x zásobník
- Originální návod k použití
- Návod k použití od distributora
- Záruční list od distributora
- Převážní obal

5. VZHLED A PROVOZ

- Bezpečnostní pravidla. Viz článek 2 tohoto návodu k použití

- Karabina IZH MP 161K sestává z hlavně se závěrem, předpažbí, spoušťového systému a pažby (viz obrázek A.2 originálního návodu k použití).

- Hlaveň se závěrem jsou upevněny k hlavní se spoušťovým mechanismem pomocí šroubu (29).

- Automatický systém karabiny IZH MP 161K pracuje na principu zpětného odvodu plynů vznikajících při hoření prachové složky střeliva. Automatický cyklus sestává z těchto dílčích kroků:

- otevření závěru
- vyhození náboje (nábojnice) z nábojové komory

NÁVOD K POUŽITÍ – MALORÁŽKA MP-161 K

- zatažení tyčky spouště 19 směrem dolů a její odpojení od úderníku 15
- Pohyb závěru směrem dopředu je způsoben tlakem zpětné pružiny 28, který aktivuje následující akce:
- posunutí náboje ze zásobníku 10 do nábojové komory
 - zatažení tyčky spouště 19 směrem nahoru a zapojení úderníku
 - natažení kládívka 12
 - uzavření závěru
- e) Bezpečnost při manipulaci se zbraní zajišťuje manuální pojistka. Zatlačte kolík pojistky doprava a aktivujete pojistný systém (zbraň je zajištěna. Zbraň odjistíte zatlačením kolíku pojistky doleva. Je-li Vaše zbraň odjistěna, objeví se na kolíku zbraně červený proužek.
- Natažení a odjistění zbraně signalizuje výstražník, který se objeví pod lučičkem. Toto je velmi výhodné pro střelbu za snížených podmínek viditelnosti, protože snadno zjistíte pohmatem stav Vaší zbraně.
- f) Po vystřelení posledního náboje z komory zůstane závěr v zadní poloze a v ní se uzamkne.
- g) Seznam dílů zbraně najdete v originálním návodu k použití.
- h) Protože neustále dochází ke zlepšování spolehlivosti a funkčnosti zbraně, může se stát, že dojde ke změně některých parametrů bez jejich uvedení v tomto návodu.

6. INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

- a) Před střelbou
- naplňte zásobník náboji dle tohoto postupu. Uchopte zásobník do ruky a vložte vždy jeden náboj do jeho ústí jeho zatlačením směrem dovnitř zásobníku. Pro usnadnění této činnosti můžete stisknout tlačítko na vnější stěně zásobníku a zatlače jej směrem dolů;
 - zasuňte zásobník do šachty, která se nachází před lučičkem spouště;
 - uchopte kliku závěru a zatáhněte plynulým pohybem závěr do jeho zadní úvratě a pusťte kliku. Závěr se přesune do přední polohy a dojde k vsunutí náboje ze zásobníku do nábojové komory a uzavření nábojové komory.
- b) Po střelbě
- vyjměte zásobník ze zbraně zatlačením záhytu zásobníku zcela dozadu a současně vytáhněte zásobník ze šachty;
 - uchopte kliku závěru, přesvědčte se pohledem že nábojová komora je prázdná, a pusťte kliku závěru, aby se závěr mohl vrátit do své přední polohy;
 - zatáhněte znovu závěr zcela do jeho zadní úvratě aby došlo k natažení zbraně a vypusťte jej opět do jeho přední polohy;
 - zamiřte zbraň na bezpečné místo a stiskněte spoušť.
- c) Budete-li používat pro střelbu z Vaší zbraně jinou značku střeliva, než to, kterým je Vaše zbraň nastřelena, musíte většinou zbraň znovu nastřílet. Toto provedete následujícím způsobem:
- vložte do zásobníku to střelivo, které hodláte používat;
 - vystřelte skupinu 4 ran do terče na vzdálenost 25m;
 - spojte přímkou vždy dva zásahu;
 - určete střed obou přímek a spojte středy další přímkou;
 - střed této přímky je středním bodem zásahu;
 - posunutí středního bodu zásahu provedete otočením šroubku stranového nastavení mířidel (obrázek A.6 originálního návodu k použití). Otočením šroubku proti směru hodinových ručiček posunete střední bod zásahu doprava a naopak;
 - posunutí středního bodu zásahu nahoru provedete otočením šroubku výškového nastavení mířidel proti směru hodinových ručiček (obrázky A.4, A.7 originálního návodu k použití) a naopak;
 - Karabina IZH MP 161K je vybavena výškově stavitelnou lícnicí pažby. Pro výškově nastavení lícnice (33) uvolněte dva fixační šroubky 39 (obrázek A.5 originálního návodu k použití) a nastavte lícnici do požadované polohy. Utáhněte šroubky tak, aby lícnice byla pevně zafixována. Maximální výška lícnice, kterou lze touto operací dosáhnout je 40mm;
 - Karabina IZH MP 161K je vybavena délkově nastavitelnou botkou pažby (32). Pro délkově nastavení botky uvolněte tři fixační šroubky (39) dle obrázku A.5 originálního návodu k použití. Délka pažby je možno prodloužit až o 24mm v jednotlivých krocích po 8mm.

7. ÚDRŽBA

- a) Pravidelná údržba a správná manipulace se zbraní prodlouží její životnost a zajistí její bezpečnou a bezporuchovou funkci. Vaši zbraň kompletně rozebírejte pouze v případě, že je to nutné;
- b) Pro běžnou údržbu (prohlídka, čištění a konzervace) rozeberte Vaši zbraň takto:
- zatlačte záhyt zásobníku dopředu a vyjměte zásobník ze šachty (10)
 - zatáhněte závěr do zadní polohy a pohledem se přesvědčte, že nábojová komora je prázdná;
 - zajistěte zbraň;
 - vyšroubujte spojovací šroub (29);
 - posuňte závěr cca 40mm dopředu a vyjměte sestavu hlavně (hlaveň, závěr a předpažbí);
 - vyjměte uzamykací kolík (2) tak, že jej vytlačíte směrem vzhůru;
 - vyjměte krytku (3) společně s vodící tyčkou hlavní pružiny (27) a hlavní pružinou (28);
 - zatlačte čep dovnitř ve směru šipky A, otočte jím ve směru B a vyjměte kohout spouště;
 - vyjměte závěr (4);
- c) Vaši zbraň složte provedením výše uvedených úkonů v opačném pořadí. Po složení zbraně proveďte činnost pojistky, závěru a spoušťového mechanismu. V případě, že vše funguje tak jak má, zajistěte zbraň a uložte ji.
- d) Pro vyčištění a promazání spoušťového mechanismu odstraňte šroubky (38,39) dle obrázku A.4 originálního návodu k použití, které drží levou a pravou stranu pažby pohromadě. Rozložte pažby. Nyní můžete vyjmout spoušťový mechanismus k jeho vyčištění a promazání. Složení proveďte postupnými kroky v opačném pořadí.
- e) Čištění zbraně a mazání.
- udržujte svou zbraň čistou a dobře promazanou. Čistící prostředky (hadříky, kartáčky a mopy) musí být čisté a nesmí obsahovat písek, prach nebo jakékoli jiné substance, které by mohly poškodit povrch kovových nebo plastových částí zbraně. Vaši zbraň čistěte po ukončení každé střelby, pokud možno v co nejkratším časovém intervalu po jejím ukončení, v zimních podmínkách nechte před čišťením Vaši zbraň 2-3hodiny prohřát při pokojové teplotě. Hlaveň Vaší zbraně čistěte vždy směrem od nábojové komory ke hlavni a nikdy ne naopak. Nikdy se nepokoušejte protlačovat čistící hadřík nebo kartáč směrem od ústí hlavně směrem k nábojové komoře. Mohlo by dojít k poškození ústí hlavně, které má velký vliv na přesnost střelby;
 - protože čistící prostředky určené k čištění hlavní jsou koncentrované a agresivní, zamezte jejich kontaktu s ostatními povrchové upravenými (např. černěnými) částmi Vaší zbraně. Stane-li se tak, okamžitě místo očistěte a ošetřete olejem na zbraně;
 - čištění vývrtu hlavně. Pokryjte vnitřní část hlavně olejem na zbraně nebo čistícím prostředkem, vyčistěte povrch jemným kartáčkem a následně jej vyčistěte hadříkem nebo mopem. Závěrem vývrt vyleštěte hadříkem napuštěným v oleji na zbraně nebo speciálním prostředkem určeným pro tento účel;
 - hlavěň Vaší zbraně je ve vývrtu opatřena vrstvou chrómu, který zajišťuje trvanlivost vůči povětrnostním vlivům a zajišťuje vysokou přesnost střelby. Tato chromová vrstva vyžaduje zvýšenou péči a pravidelnou údržbu, včetně preventivní péče (pravidelná konzervace kvalitním k tomu určeným prostředkem nebo olejem na zbraně).
- f) V případě, že budete používat Vaši zbraň i při teplotách pod bodem mrazu je nutné, aby kovové části zbraně včetně spoušťového mechanismu byly pokryty tenkou vrstvou oleje.
- g) Při čištění a promazávání záhytu závěru, otočte kliku závěru o méně než 15°, abyste zamezili povolení pružiny záhytu závěru.

8. VÝROBCE

Karabina IZH MP 161K byla vyrobena firmou FGUP Izhevsky Mekhanichesky Zavod, Promyshlennaya 8, Rusko

9. DOVOZCE A DISTRIBUTOR V ČESKÉ REPUBLICE

Detex, spol. s r.o., U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9
IČ: 60199598
Tel.: 281 868 739
Fax: 281 866 255
E-mail: guns@detex.cz
www.detex.cz