

NÁVOD K POUŽITÍ – BROKOVÁ KOZLICE YILDIZ SILAH SANAYI

Tento návod k použití vydal výhradní dovozce a distributor zbraní YILDIZ v ČR:

DETEX, spol. s r.o., U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9, Česká republika, Tel.: 281 868 652, 281 868 739, Fax: 281 866 255

e-mail: guns@detex.cz, www. detex.cz

1. Úvod

Tento návod k použití Vám dává důležité informace pro používání Vaší zbraně. Proto si prosím přečtěte velmi pečlivě jeho obsah ještě předtím, než začnete s Vaší zbraní jakkoli manipulovat. Při manipulaci nebo střelbě s Vaší zbraní se vždy pečlivě řiďte bezpečnostními instrukcemi a v případě, že jste začátečník, řiďte se vždy instrukcemi Vašeho instruktora. Máte-li pochybnosti o správné funkci Vaší zbraně, navštivte Vašeho dealera nebo kvalifikovaného puškaře. Nepokoušejte se opravit Vaši zbraň svépomocí, vždy využijte služeb kvalifikovaného puškaře.

V případě potřeby vždy vyhledejte potřebné informace v tomto návodu k používání. Jestliže převedete zbraň na jinou osobu zajistěte, aby součástí zbraně byl rovněž tento návod k používání. Vaše zbraň, která je vyrobena pomocí nejnovějších současných technologií je spolehlivá, praktická, estetická a lehká. Její operační systém je prověřen praktickým používáním.

Jméno výrobce naleznete vyražené v pravé zadní části horní hlavně, výrobní číslo a zkušební značka ČUZSS jsou vyraženy ve spodní části hlavního svazku.

2. Bezpečnostní instrukce

- Předtím, než budete jakkoli manipulovat s Vaší zbraní, podrobně se seznámte s tímto návodem k použití a bezpečnostními instrukcemi v něm obsaženými.
- Vlastnictví zbraně a její správné používání není Vaším privilegiem, ale je především Vaší odpovědností. Nikdy jakkoli nemanipulujte se zbraní před, při nebo po požití alkoholu, drog, léků nebo jakýchkoli jiných látek tlumících nebo naopak zvyšujících osobnostní aktivitu.
- Vždy, když uchopíte Vaši zbraň se ujistěte, že není nabitá. Zbraň noste vždy zlomenou a nenabitou.
- S Vaší zbraní zacházejte vždy, jako by byla nabitá, ústí hlavně udržujte vždy ve směru, kam hodláte střelit.
- Nikdy nepřelézajte ploty, nešplhejte na stromy nebo nepřeskakujte příkopy s nabitou zbraní. Vždy držte svou zbraň tak, abyste byl schopen kontrolovat směr ústí hlavně v případě pádu nebo podklouznutí.
- Nikdy nenabíjete nebo nenoste nabitou zbraň, pokud nejste připraven ji použít. Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru, nenechávejte Vaši zbraň volně ve Vašem bytě nebo v autě.
- Nikdy nemiřte Vaší zbraní (nabitou nebo nenabitou) na nic kromě Vašeho terče.
- Skládajte Vaši zbraň v uzamčené místnosti nebo trezoru oddělené od munice
- Z Vaší zbraně střelíte pouze pokud si jste zcela jisti svým cílem a tím, co je okolo něj a za ním. Nikdy nestřílejte na tvrdý plochý povrch nebo na vodní hladinu, protože odražené broky mohou zasáhnout osoby na velkou vzdálenost.
- Při střelbě si buďte vždy vědomi, že jednotlivé broky mohou letět do vzdálenosti až 500m a jednotlivé střely až do vzdálenosti 900 m od místa, ze kterého střelíte.
- Při střelbě noste vždy ochranné brýle a ochranná sluchátka. Zajistěte, aby osoby pohybující se ve Vaší blízkosti používali stejný způsob ochrany očí a sluchu.
- Bezpodmínečně zajistěte, aby hlavně Vaší zbraně byla vždy čistá, bez zbytků prachu nebo jiných nečistot. Ujistěte se, že každá osoba, která bude manipulovat s Vaší zbraní je čistá, bez zbytků vazelíny nebo jiných nečistot.
- Jestliže se domníváte, že Vaše zbraň nefunguje tak, jak by měla, jestliže se zvuk výstřelu nápadně liší od předcházejících, okamžitě ukončete střelbu a zbraň dopravte k prohlídce a případné opravě k Vašemu puškaři.
- Vždy používejte munici správné ráže. Pro střelbu z Vaší zbraně používejte vždy bez výjimky pouze továrně vyrobenou munici správného druhu a ráže. V případě, že vlastníte zbraň ráže 12, nepoužívejte nikdy munici ráže 20 nebo 16. Výrobce nebo distributor v žádném případě neručí za škody na majetku nebo na zdraví způsobené střelci nebo jakékoli třetí osobě vzniklé z důvodu použití nesprávné nebo ručně přebíjené munice
- Vaše zbraň bude pro Vás a Vaše okolí tak bezpečná, jak bezpečně s ní budete zacházet. Ujistěte se, že každá osoba, která bude manipulovat s Vaší zbraní četla tento návod k použití a že mu zcela rozumí a že bude s Vaší zbraní zacházet vylučně v souladu se všemi bezpečnostními pravidly.

3. Munice

- Pro střelbu z Vaší zbraně používejte pouze vhodnou munici. Vaše broková kozlice je komorována pro brokovou munici magnum (76mm).
- Vaše zbraň je určena ke střelbě s továrně vyrobenou municí běžného typu dané ráže.
- Nikdy nepoužívejte pro Vaši zbraň přebíjenou munici nebo munici o jejímž původu nemáte přesné informace. Závady zbraně způsobené použitím ručně laborované nebo přebíjené munice může mít za následek neplatnost záruční doby zbraně.
- POZOR!!!** Pro střelbu z Vaší zbraně **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE 3^{1/2} palcovou munici.**
- POZOR!!!** Nikdy nestřílejte municí typu slug máte-li v ústí hlavně upevněn full choke. Pro tento druh munice použijte vždy choke 1/4 (****), který je označen čtyřmi zářezy.
- POZOR!!!** Nikdy nepoužívejte munici, která je delší než rozměr komory Vaší zbraně. Použití takové munice může mít závažné důsledky jak pro zbraň, tak i pro střelce.
- POZOR!!!** Nikdy nestřílejte municí s ocelovými broky, máte-li v ústí hlavně upevněn full choke.

4. Složení zbraně

Předtím, než začnete poprvé Vaši zbraň skládat, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Při vlastním složení Vaší zbraně pak postupujte takto :

- Ujistěte se, že nábojové komory zbraně jsou prázdné.
- Ujistěte se, že hlavně zbraně jsou čisté a bez nečistot nebo jakýchkoli zbytků konzervačních látek nebo střílného prachu. Je-li to nutné, odstraňte pomocí čistící tyčky nečistoty z hlavně.
- Otevřete přepravní krabici (OBRÁZEK 1 ORIGINÁLNÍHO NÁVODU). Vymějte svazek hlavní a předpažbí z obalu a položte je na rovnou podložku tak, aby ústí hlavní směřovalo doleva. Předpažbí ze svazku sejmete tak, že ukazovákem vytáhnete držák předpažbí směrem ven tak daleko, jak to vůle držáku dovolí a předpažbí vytáhnete (OBRÁZEK 2 ORIGINÁLNÍHO NÁVODU). Předpažbí je velmi přesně slícováno s pouzdem závěru, proto vždy postupujte velmi opatrně, aby nedošlo k poškození předpažbí nebo pouzdra závěru.
- Vyjmete z obalu pažbu se závěrem.
- Nyní máte všechny základní části Vaší zbraně rozloženy před Vámi.
- Uchopte zadní část zbraně (pažba a závěr) do Vaší pravé ruky a stlačte temenní páku doprava dokud nedojde k jejímu zachycení v pozici (OBRÁZEK 3 ORIGINÁLNÍHO NÁVODU).
- Uchopte zadní část zbraně do pravé ruky a levou rukou vložte pod úhlem cca 30° základnu hlavní do závěru tak, aby polokruhové výřezy v základně zapadly do čepů umístěných na spodní přední části závěru. Následně zatlačte hlavně souběžně do závěru. Uzamykací čep je uzamkne v závěru a temenní páka se vrátí do své prostřední pozice (OBRÁZEK 4 ORIGINÁLNÍHO NÁVODU).
- Předpažbí připevníte na vaši zbraň tak, že jej uchopíte levou rukou a zasunete kovové výstupky na jejich konci do závěru pod úhlem cca 45°. Zatlačte předpažbí směrem k dolní hlavní dokud nedojde k uchycení čepu ve své pozici. Netlačte na předpažbí zbytečně velkou silou, pokud jsou výstupky předpažbí správně usazeny, je jeho nasazení lehké (OBRÁZEK 5 ORIGINÁLNÍHO NÁVODU).

5. Rozložení zbraně

Před rozložením Vaší zbraně se vždy ujistěte, že nábojové komory jsou prázdné a hlavně zbraně jsou čisté, bez jakýchkoli nečistot nebo zbytků. Rozložení své zbraně začínejte vždy sejmutím předpažbí.

- Položte Vaši zbraň na rovnou podložku a zvedněte pravým ukazovákem páku čepu předpažbí. Následně předpažbí opatrně vyjměte rovinným pohybem směrem k ústí hlavní hlavně (OBRÁZEK 9 ORIGINÁLNÍHO NÁVODU).
- Zatlačte temenní páku doprava, zlomte zbraň a vyjměte hlavně ze závěru jejich vytlačení pod úhlem cca 30° ve směru ven ze závěru (OBRÁZEK 10 ORIGINÁLNÍHO NÁVODU).
- Po dobu skladování v rozloženém stavu je možno přichytit předpažbí ke svazku hlavní. Při přichycení předpažbí ke svazku postupujte stejným způsobem jako při složení zbraně.

6. Čištění zbraně

Před čištěním Vaší zbraně se vždy ujistěte, že nábojové komory jsou prázdné a hlavně zbraně jsou čisté, bez jakýchkoli nečistot nebo zbytků.

Čistěte pravidelně Vaši zbraň po ukončení každé střelby. Pravidelné čištění prodlužuje životnost Vaší zbraně a zaručuje její dlouhodobou přesnost a bezproblémový chod. K čištění používejte pouze speciální čistící prostředky k čištění a speciální oleje na zbraň pro konzervaci.

Pažbu zbraně udržujte vždy čistou a lehce naolejovanou.

7. Hlavně

YILDIZ je moderní, velmi kvalitní a trvanlivá zbraň. Máte k dispozici tyto základní konfigurace Vaší zbraně :

- broková kozlice v ráži 2 x 12/76
- broková kozlice v ráži 2 x 20/76
- broková kozlice v ráži 2 x 16/70
- brokové hlavně Vaší zbraně jsou standardně vybaveny vyhadzovači.
- brokové hlavně jsou vyráběny buď s pevným zahradlením nebo je zbraň ve standardu vybavena výměnnými choky. Pokud používáte výměnné choky je zásadní je do hlavně zašroubovat pevně; tak hluboko jak jen je to za použití běžné síly možné. Uvolněný chok může způsobit poškození hlavně nebo zbraně jako celku. Každá zbraň vybavená výměnnými choky je vybavena speciálním klíčem určeným pro jejich zašroubování a vyšroubování (OBRÁZEK 8 ORIGINÁLNÍHO NÁVODU).
- Zbraň je dodávána standardně s pěti výměnnými choky, jejichž velikost je označena zářezy.

8. Nabíjení a střelba

- Otevřete závěr vytlačení temenní páky doprava a zlomte zbraň.
- Současně se zlomením zbraně dojde k vyskočení vyhadzovačů.
- Zasuňte náboj do hlavně tak, aby kování náboje (mosazná část náboje) se zápalkou směřovalo ven z hlavně (ORÁZEK 7 ORIGINÁLNÍHO NÁVODU)
- Vaše zbraň je vybavena selektorem, který umožňuje vybrat pořadí výstřelu hlavně (OBRÁZEK 6 ORIGINÁLNÍHO NÁVODU). Jestliže tlačítko selektoru zatlačíte směrem doprava, nastavíte pořadí prvního výstřelu z dolní hlavně. Selektor je integrován v tlačítku pojistky, které je umístěno na zadní části závěru
- Pamatujte si, kterou hlavně jste selektorem zvolili pro první výstřel v pořadí. Stisknutím spouště po prvním výstřelu bude střelit druhá hlavně.
- Obvykle se horní hlavně používá pro střelbu na blízké cíle a spodní hlavně pro střelbu na větší vzdálenosti.

9. Pojistka

Pojistka je umístěna na zadní straně závěru. Vaše zbraň je zajištěna, je-li viditelné červené písmeno „S“ (SAFE) pod základnou tlačítka pojistky. Pohybem tlačítka pojistky směrem dopředu Vaši zbraň odjistíte (OBRÁZEK 6 ORIGINÁLNÍHO NÁVODU).

10. Obrazová část

Viz přiložený návod k použití od výrobce.