

NÁVOD K POUŽITÍ - BROKOVÝ AUTOMAT YILDIZ A 71

Tento návod k použití vydal výhradní dovozce a distributor zbraní YILDIZ v ČR:
DETEX, spol. s r.o., U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9, Česká republika
Tel.: 281 868 652, 281 868 739, Fax: 281 866 255
e-mail: guns@detex.cz, www.detex.cz

1. Úvod

Tento návod k použití Vám dává důležité informace pro používání Vaší zbraně. Proto si prosím přečtete velmi pečlivě jeho obsah ještě předtím, než začnete s Vaší zbraní jakkoli manipulovat.

Při manipulaci nebo střelbě s Vaší zbraní se vždy pečlivě řiďte bezpečnostními instrukcemi a v případě, že jste začátečník, řiďte se vždy instrukcemi Vašeho instruktora.

Máte-li pochybnosti o správné funkci Vaší zbraně, navštivte Vašeho dealera nebo kvalifikovaného puškaře. Nepokoušejte se opravit Vaši zbraň svépomocí, vždy využijte služeb kvalifikovaného puškaře.

V případě potřeby vždy vyhledejte potřebné informace v tomto návodu k používání. Jestliže převedete zbraň na jinou osobu zajistěte, aby součástí zbraně byl rovněž tento návod k používání.

Vaše zbraň, která je vyrobena pomocí nejnovějších současných technologií je spolehlivá, praktická, estetická a lehká. Její operační systém je prověřen praktickým používáním.

Jméno výrobce naleznete vyražené v levé zadní části hlavně, výrobní číslo a zkušební značka ČÚZSS jsou vyraženy ve spodní části hlavně.

2. Bezpečnostní instrukce

a) Předtím, než budete jakkoli manipulovat s Vaší zbraní, podrobně se seznámte s tímto návodem k použití a bezpečnostními instrukcemi v něm obsaženými.

b) Vlastnictví zbraně a její správné používání není Vaším privilegiem, ale je především Vaší odpovědností. Nikdy jakkoli nemanipulujte se zbraní před, při nebo po požití alkoholu, drog, léků nebo jakýchkoli jiných látek tlumících nebo naopak zvyšujících osobnostní aktivitu.

c) Vždy, když uchopíte Vaši zbraň se ujistěte, že není nabitá. Zbraň noste vždy nenabitou.

d) S Vaší zbraní zacházejte vždy, jako by byla nabitá, ústí hlavně udržujte vždy ve směru, kam hodláte střilet.

e) Nikdy nepřelézajte ploty, nespěchejte na stromy nebo nepřeskakujte příkopy s nabitou zbraní. Vždy držte svou zbraň tak, abyste byl schopen kontrolovat směr ústí hlavně v případě pádu nebo podklouznutí.

f) Nikdy nenabíjejte nebo nenoste nabitou zbraň, pokud nejste připraven ji použít. Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru, nenechávejte Vaši zbraň volně ve Vašem bytě nebo v autě.

g) Nikdy nemiřte Vaší zbraní (nabitou nebo nenabitou) na nic kromě Vašeho terče.

h) Skladujte Vaši zbraň v uzamčené místnosti nebo trezoru oddělené od munice.

i) Z Vaší zbraně střelíte pouze pokud si jste zcela jisti svým cílem a tím, co je okolo něj a za ním. Nikdy nestřílejte na tvrdý plochý povrch nebo na vodní hladinu, protože odražené broky mohou zasáhnout osoby na velkou vzdálenost.

j) Při střelbě si buďte vždy vědomi, že jednotlivé broky mohou letět do vzdálenosti až 500m a jednotlivé střely až do vzdálenosti 900 m od místa, ze kterého střelíte.

k) Při střelbě noste vždy ochranné brýle a ochranná sluchátka. Zajistěte, aby osoby pohybující se ve Vaší blízkosti používali stejný způsob ochrany očí a sluchu.

l) Bezpodmínečně zajistěte, aby hlavně Vaší zbraně byla vždy čistá, bez zbytků prachu nebo jiných nečistot. Vždy než Vaši zbraň nabijete se přesvědčte, že hlavně je čistá, bez zbytků vazelíny nebo jiných nečistot.

m) Jestliže se domníváte, že Vaše zbraň nefunguje tak, jak by měla, jestliže se zvuk výstřelu nápadně liší od předcházejících, okamžitě ukončete střelbu a zbraň dopravte k prohlídce a případné opravě k Vašemu puškaři.

n) Vždy používejte munici správné ráže. Pro střelbu z Vaší zbraně používejte vždy bez výjimky pouze továrně vyrobenou municí správného druhu a ráže. V případě, že vlastněte zbraň ráže 12, nepoužívejte nikdy municí ráže 20 nebo 16 a naopak. Výrobce nebo distributor v žádném případě neručí za škody na majetku nebo na zdraví způsobené střelci nebo jakékoli třetí osobě vzniklé z důvodu použití nesprávné nebo ručně přebíjené munice.

o) Vaše zbraň bude pro Vás a Vaše okolí tak bezpečná, jak bezpečně s ní budete zacházet. Ujistěte se, že každá osoba, která bude manipulovat s Vaší zbraní četla tento návod k použití a že mu zcela rozumí a že bude s Vaší zbraní zacházet výlučně v souladu se všemi bezpečnostními pravidly.

3. Munice

a) Pro střelbu z Vaší zbraně používejte pouze vhodnou municí. Vaše broková kozlice je komorována pro brokovou municí ráže 12 o délce nábojnice 76mm.

b) Vaše zbraň je určena ke střelbě s továrně vyrobenou municí běžného typu dané ráže.

c) Nikdy nepoužívejte pro Vaši zbraň přebíjenou municí nebo municí o jejímž původu nemáte přesné informace. Závady zbraně způsobené použitím ručně laborované nebo přebíjené munice může mít za následek neplatnost záruční doby zbraně.

d) **POZOR!!! Nikdy nepoužívejte municí, která je delší než rozměr komory Vaší zbraně.** Použití takové munice může mít závažné důsledky jak pro zbraň, tak i pro střelce.

4. Složení zbraně

Předtím, než začnete poprvé Vaši zbraň skládat, přečtete si pečlivě tento návod k použití. Při vlastním složení Vaší zbraně pak postupujte takto :

a) Otevřete přepravní krabici (OBRÁZEK STR.2 ORIGINALNÍHO NÁVODU). Vyměňte pažbu, závěr a předpažbí z obalu a položte je na rovnou podložku tak, aby ústí hlavní směřovalo doleva. Předpažbí ze svazku sejměte tak, že vyšroubujete šroub upevňující předpažbí na trubkovém zásobníku (OBRÁZEK 1 ORIGINALNÍHO NÁVODU) a sejměte jej pohybem směrem dopředu (OBRÁZEK 2 ORIGINALNÍHO NÁVODU). Při snímání předpažbí postupujte velmi opatrně, aby nedošlo k jeho poškození.

b) Vyměňte z obalu hlavně.

c) Uchopte zadní část zbraně (pažba a závěr) do Vaší pravé ruky a nasad'te hlavně do závěru tak, aby zadní část hlavně dosedla přesně do lůžek závěru (OBRÁZEK 3 ORIGINALNÍHO NÁVODU).

d) Následně zatlačte hlavně souběžně do závěru tak, aby došlo k jejím pevnému zapadnutí do závěru (OBRÁZEK 4 ORIGINALNÍHO NÁVODU).

e) Nasad'te předpažbí na trubici zásobníku opačným postupem než při jeho snímání (OBRÁZEK 5 ORIGINALNÍHO NÁVODU).

f) Upevněte předpažbí zašroubováním šroubu do trubice zásobníku (OBRÁZEK 6 ORIGINALNÍHO NÁVODU).

5. Nabíjení a vybíjení zbraně

a) Před započítím nabíjení Vaší zbraň zajistěte.

b) Zatlačte náboj do trubkového zásobníku (OBRÁZEK 8 ORIGINALNÍHO NÁVODU). Pokračujte do jeho naplnění. Kapacita zásobníku Vaší zbraně je 2 náboje.

c) Zatáhněte páku závěru do její zadní polohy, aby došlo k podání náboje ze zásobníku do nábojové komory. Po zatažení závěru do zadní polohy uvolněte páku. Závěr se vrátí do přední polohy. Vaše zbraň je nabitá a natažena. Po deaktivaci pojistky můžete začít se střelbou.

d) Před vybíjením Vaší zbraně vždy aktivujte pojistku a zamířte zbraň do bezpečného směru.

e) Zatáhněte kliku závěru do její zadní polohy. Tím dojde k vyhození náboje z nábojové komory. Opakujte tak dlouho, dokud nedojde k vyprázdnění zásobníku a nábojové komory.

f) Po vyprázdnění zásobníku a nábojové komory zůstane závěr ve své zadní poloze. Stiskem tlačítka záchytu závěru (OBRÁZEK 9 ORIGINALNÍHO NÁVODU) uvolníte závěr, který se přesune do své přední polohy.

6. Rozložení zbraně

Před rozložení Vaší zbraně se vždy ujistěte, že zásobník a nábojová komora jsou prázdné a hlavně zbraně je čistá, bez jakýchkoli nečistot nebo zbytků. K rozložení zbraně pro běžnou údržbu postupujte takto (OBRÁZEK 10 ORIGINALNÍHO NÁVODU):

a) Vyšroubujte šroub předpažbí

b) Sejměte předpažbí

c) Vyměňte hlavně z lůžka závěru tahem za současného pohybu hlavně doleva a doprava

d) Sejměte O-kroužek (O-Ring) z trubice zásobníku

e) Sejměte píst (Piston)

f) Rozložení ostatních částí Vaší zbraně je náročné a vyžaduje mechanickou zručnost a detailní znalost zbraní. Tuto činnost přenechejte proto Vašemu puškaři.

Při další rozborce postupujte takto (OBRÁZEK 11 ORIGINALNÍHO NÁVODU):

g) Pomocí šroubováku vyměňte páku závěru

h) Vyměňte podávací mechanismus a sestavu hlavní páky

i) Vyměňte ze závěru kolíky upevňující spoušťový mechanismus a vyměňte jej

j) Vyšroubujte choke z ústí hlavně a vyčistěte jej

7. Čištění zbraně

Před čištěním Vaší zbraně se vždy ujistěte, že nábojová komora je prázdná a hlavně zbraně je čistá, bez jakýchkoli nečistot nebo zbytků. Čistěte pravidelně Vaši zbraň po ukončení každé střelby. K čištění vnitřní stěny hlavně používejte čistící tyčku a hadřík, na který naneste přiměřené množství čistícího prostředku. Po vyčištění vysušte vnitřní stěnu hlavně čistící tyčkou a suchým hadříkem. Po vysušení se ujistěte, že v hlavní nezůstaly žádné zbytky nečistot nebo oleje. Kovové části zbraně čistěte/ošetřujte kvalitním olejem na zbraně. Po ošetření pak kovové části vyleštěte do sucha. Pažbu zbraně udržujte vždy čistou a lehce naolejovanou.

Pravidelné čištění prodlužuje životnost Vaší zbraně a zaručuje její dlouhodobou přesnost a bezproblémový chod. K čištění používejte pouze speciální čistící prostředky k čištění a speciální oleje na zbraně pro konzervaci. Vaši zbraň ukládejte na suchých místech bez výskytu prachu a kyselin.

8. Pojistka

Pojistka je integrována do spoušťového mechanismu. Tlačítko pojistky je umístěno v zadní části lučičku (OBRÁZEK 7 ORIGINALNÍHO NÁVODU). Tlačítkem pojistky můžete pohybovat palcem.

a) Viditelný červený proužek na tlačítku pojistky znamená, že zbraň je odjištěna.

b) Stiskem tlačítka pojistky v opačném směru dojde k zajištění Vaší zbraně (červený proužek je skryt v závěru)

c) Při jakékoli manipulaci s Vaší zbraní, před střelbou nebo při čištění se ujistěte, že Vaše zbraň je zajištěna.

9. Obrazová část

Viz příložený návod k použití od výrobce.