

NÁVOD K POUŽITÍ - BROKOVÁ JEDNUŠKA YILDIZ TK - 36

Tento návod k použití vydal výhradní dovozce a distributor zbraní YILDIZ v ČR:
DETEX, spol. s r.o., U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9, Česká republika
Tel.: 281 868 652, 281 868 739, Fax: 281 866 255
e-mail: guns@detex.cz, www.detex.cz

1. Úvod

Tento návod k použití Vám dává důležité informace pro používání Vaší zbraně. Proto si prosím přečtěte velmi pečlivě jeho obsah ještě předtím, než začnete s Vaší zbraní jakkoli manipulovat.

Při manipulaci nebo střelbě s Vaší zbraní se vždy pečlivě řiďte bezpečnostními instrukcemi a v případě, že jste začátečník, řiďte se vždy instrukcemi Vašeho instruktora.

Máte-li pochybnosti o správné funkci Vaší zbraně, navštivte Vašeho dealera nebo kvalifikovaného puškaře. Nepokoušejte se opravit Vaši zbraň svépomocí, vždy využijte služeb kvalifikovaného puškaře.

V případě potřeby vždy vyhledejte potřebné informace v tomto návodu k používání. Jestliže převedete zbraň na jinou osobu zajistěte, aby součástí zbraně byl rovněž tento návod k používání.

Vaše zbraň, která je vyrobena pomocí nejnovějších současných technologií je spolehlivá, praktická, estetická a lehká. Její operační systém je prověřen praktickým používáním.

Jméno výrobce naleznete vyražené v levé zadní části levé hlavně, výrobní číslo a zkušební značka ČUZSS jsou vyraжены v spodní části nábojové komory.

2. Bezpečnostní instrukce

a) Předtím, než budete jakkoli manipulovat s Vaší zbraní, podrobně se seznámte s tímto návodem k použití a bezpečnostními instrukcemi v něm obsaženými.

b) Vlastnictví zbraně a její správné používání není Vaším privilegiem, ale je především Vaší odpovědností. Nikdy jakkoli nemanipulujte se zbraní před, při nebo po požití alkoholu, drog, léků nebo jakýchkoli jiných látek tlumících nebo naopak zvyšujících osobnostní aktivitu.

c) Vždy, když uchopíte Vaši zbraň se ujistěte, že není nabitá. Zbraň noste vždy zlomenou a nenabitou.

d) S Vaší zbraní zacházejte vždy, jako by byla nabitá, ústí hlavně udržujte vždy ve směru, kam hodláte střelit.

e) Nikdy nepřelézajte ploty, nešplhejte na stromy nebo nepřeskakujte příkopy s nabitou zbraní. Vždy držte svou zbraň tak, abyste byl schopen kontrolovat směr ústí hlavně v případě pádu nebo podklouznutí.

f) Nikdy nenabíjete nebo nenoste nabitou zbraň, pokud nejste připraven ji použít. Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru, nenechávejte Vaši zbraň volně ve Vašem bytě nebo v autě.

g) Nikdy nemířte Vaší zbraní (nabitou nebo nenabitou) na nic kromě Vašeho terče.

h) Skladujte Vaši zbraň v uzamčené místnosti nebo trezoru oddělené od munice.

i) Z Vaší zbraně střelíte pouze pokud si jste zcela jisti svým cílem a tím, co je okolo něj a za ním. Nikdy nestřílejte na tvrdý plochý povrch nebo na vodní hladinu, protože odražené broky mohou zasáhnout osoby na velkou vzdálenost.

j) Při střelbě si buďte vždy vědomi, že jednotlivé broky mohou letět do vzdálenosti až 500m a jednotlivé střely až do vzdálenosti 900 m od místa, ze kterého střílíte.

k) Při střelbě noste vždy ochranné brýle a ochranná sluchátka. Zajistěte, aby osoby pohybující se ve Vaší blízkosti používali stejný způsob ochrany očí a sluchu.

l) Bezpodmínečně zajistěte, aby hlaveň Vaší zbraně byla vždy čistá, bez zbytků prachu nebo jiných nečistot. Vždy než Vaši zbraň nabijete se přesvědčte, že hlaveň je čistá, bez zbytků vazelíny nebo jiných nečistot. m) Jestliže se domníváte, že Vaše zbraň nefunguje tak, jak by měla, jestliže se zvuk výstřelu nápadně liší od předcházejících, okamžitě ukončete střelbu a zbraň dopravte k prohlídce a případné opravě k Vašemu puškaři.

n) Vždy používejte munici správné ráže. Pro střelbu z Vaší zbraně používejte vždy bez výjimky pouze továrně vyrobenou municí správného druhu a ráže. Výrobce nebo distributor v žádném případě neručí za škody na majetku nebo na zdraví způsobené střelci nebo jakékoli třetí osobě vzniklé z důvodu použití nesprávné nebo ručně přebíjené munice.

o) Vaše zbraň bude pro Vás a Vaše okolí tak bezpečná, jak bezpečně s ní budete zacházet. Ujistěte se, že každá osoba, která bude manipulovat s Vaší zbraní četla tento návod k použití a že mu zcela rozumí a že bude s Vaší zbraní zacházet výlučně v souladu se všemi bezpečnostními pravidly.

3. Munice

a) Pro střelbu z Vaší zbraně používejte pouze vhodnou municí. Vaše zbraň je komorována pro municí o délce nábojnice 76mm. Ráže Vaší zbraně je vyznačena na nábojové komoře.

b) Vaše zbraň je určena ke střelbě s továrně vyrobenou municí běžného typu dané ráže.

c) Nikdy nepoužívejte pro Vaši zbraň přebíjenou municí nebo municí o jejímž původu nemáte přesné informace. Závady zbraně způsobené použitím ručně laborované nebo přebíjené munice může mít za následek neplatnost záruční doby zbraně.

d) **POZOR!!!** Nikdy nepoužívejte municí, která je delší než rozměr komory Vaší zbraně. Použití takové munice může mít závažné důsledky jak pro zbraň, tak i pro střelce.

4. Složení zbraně

Předtím, než začnete poprvé Vaši zbraň skládat, přečtěte si pečlivě tento návod k použití.

Zbraň je dodávána ve sklopeném stavu. Pro složení zbraně překloupte hlaveň tak, že nábojovou komoru uzavřete do pouzdra závěru.

POZOR Bicí mechanismus zbraně je natažený, a pokud máte náboj v komoře, je zbraň připravena ke střelbě.

Sklopení hlavně se provádí pomocí ovládací páky, která je umístěna před lučikem. Po jejím zatažení směrem k lučiku, až do slyšitelného cvaknutí, lze sklopit hlaveň. Zároveň tímto dojde k natažení bicího mechanismu.

Po vyčištění zbraně uložte zbraň do obalu.

5. Čištění zbraně

Před čištěním Vaší zbraně se vždy ujistěte, že nábojová komora je prázdná. Čistěte pravidelně Vaši zbraň po ukončení každé střelby. K čištění vnitřních stěn hlavní použijte čisticí tyčku a hadřík, na který naneste přiměřené množství čisticího prostředku. Po vyčištění vysušte vnitřní stěnu hlavně čisticí tyčkou a suchým hadříkem. Po vysušení se ujistěte, že v hlavní nezůstaly žádné zbytky nečistot nebo oleje. Kovové části zbraně čistěte/ošetřujte kvalitním olejem na zbraně. Po ošetření pak kovové části vyleštěte do sucha. Pažbu zbraně udržujte vždy čistou a lehce naolejovanou.

Pravidelné čištění prodlužuje životnost Vaší zbraně a zaručuje její dlouhodobou přesnost a bezproblémový chod. K čištění používejte pouze speciální čisticí prostředky k čištění a speciální oleje na zbraně pro konzervaci. Vaši zbraň ukládejte na suchých místech bez výskytu prachu a kyselin.

6. Pojistka

Pojistka je integrována do spoušťového mechanismu. Tlačítko pojistky je umístěno na hřbetě zadní části závěru. Tlačítkem pojistky můžete pohybovat palcem. Zatlačením směrem dopředu je zbraň odjištěna. Pojistka je manuální, nezajišťuje zbraň automaticky.

Nabíjení a střelba

a) Otevřete závěr zatlačením ovládací páky směrem k lučiku a sklopte hlaveň.

b) Současně se zlomením zbraně dojde k vysunutí vyťahovače.

c) Zasuňte náboj do hlavně tak, aby kování náboje (mosazná část náboje) se zápalkou směřovalo ven z hlavně

d) Zavřete hlaveň do pouzdra závěru. Zbraň je připravena ke střelbě.

e) Pokud se bezprostředně nechystáte ke střelbě, zbraň zajistěte.