

MANNLICHER CLASSIC / MANNLICHER PRO HUNTER / MANNLICHER LIGHT / MANNLICHER PRO VARMINT
Úvod

Před použitím Vaší zbraně se seznámte s tímto návodem a upozorněními v něm uvedenými. Návod seznamuje uživatele s funkcí a zacházením se zbraní a varuje před potenciálním nebezpečím při chybném použití, které může vést k nehodám nebo poraněním. Tento návod musí být vždy uložen u zbraně a spolu s ní předáván při případné změně majitele zbraně nebo při jejím zapůjčení nebo předvádění dalším osobám.

TENTO NÁVOD NENAHAZUJE KURS LOVECKÉ BEZPEČNOSTI ANI KURS BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ!

Adresa výrobce

**Steyr Mannlicher GmbH
Ramingtonal 46
4442 Kleinraming
Rakousko**

Adresa distributora

**Detex, spol. s r.o.
U Elektry 203/8
198 00 Praha 9**

Vážený zákazníku:

Nákupem nové opakovací pušky vyrobené firmou **STEYR MANNLICHER** jste získali loveckou pušku splňující nejvyšší požadavky a normy kvality. Zbraň byla vyvinuta tak, aby splňovala současné požadavky loveckého sportu. Vynikající vlastnosti, špičková kvalita, optimální uživatelský komfort při používání a dlouhá životnost jsou parametry, které byly splněny při vývoji této zbraně. S naším dokonalým systémem zajištění kvality si můžete být jistí, že jste získali špičkový výrobek mimořádné kvality. Přečtěte si prosím tento návod pečlivě a seznámte se s funkcí a ovládním této střelné zbraně. Dále Vám již pouze můžeme přát mnoho potěšení při výkonu ušlechtilého loveckého umění s Vaší novou zbraní.

Obsah

- 1 Speciální upozornění a varování
- 2 Terminologie a definice
- 3 Technická data
- 4 Před střelbou
- 5 Pojistky
- 6 Spoušť
- 6.1 Napínáček
- 6.2 Dvoustupňový odpor spouště
- 7 Vyjmutí zásobníku
- 8 Naplnění a vložení zásobníku
- 9 Nabití/vybití
- 10 Vyjmutí závěru
- 11 Zpětné vložení závěru do pouzdra
- 12 Vypuštění bicího ústrojí
- 13 Demontáž zbraně
- 14 Demontáž závěru
- 15 Seřízení miřidel
- 16 Připevnění puškohledu
- 17 Čištění a údržba
- 18 Opravy
- 19 Příslušenství
- 20 Seřízení délky pažby (Pouze u typu ProHunter)
- 21 Demontovatelné třmeny řemenu
- 22 Montáž HC-Kitu u typu ProHunter (zvětšení kapacity zásobníku)
- 23 Záruční podmínky

Příloha: Záruční list

1. SPECIÁLNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ**ÚVODNÍ UPOZORNĚNÍ**

NEDODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH POKYŇŮ TOHOTO NÁVODU MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ MAJETKU, ZRANĚNÍ OSOB NEBO DOKONCE SMRT.

UPOZORNĚNÍ

Před nabitím zbraně a střelbou přečtěte pečlivě tento návod, který Vám poskytne základní informace o správném zacházení funkcí této zbraně vyrobené firmou **STEYR MANNLICHER**. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních (včetně Vaší rodiny) závisí na dodržování rad zde uvedených a vyžaduje od Vás neustálé dodržování bezpečnostních pravidel.

POKUD NEJSTE ZVYKLÝ POUŽÍVAT STŘELNÉ ZBRANĚ, HLEDEJTE DALŠÍ RADY V KURZECH O BEZPEČNÉM ZACHÁZENÍ SE ZBRANĚMI VE VAŠEM STŘELECKÉM KLUBU, U INSTRUKTORŮ STŘELBY NEBO U PODOBNÝCH KVALIFIKOVANÝCH ORGANIZACÍ.

UPOZORNĚNÍ

Je možné, že v komoře je náboj při vkládání nebo vyjímání plného nebo prázdného zásobníku. V tom případě může dojít k výstřelu tohoto náboje, pokud dojde ke stisknutí spouště se zásobníkem ve zbraní nebo vyjmutým ze zbraně. Uživatel nesmí nikdy ponechat zbraň bez

dozoru, ani když je zásobník vyjmutý a musí věnovat zvláštní pozornost zbrani po vyjmutí zásobníku, t.j. osobně zkontrolovat, že hlaveň je prázdná před částečnou demontáží zbraně za účelem jejího čištění nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.

VAROVÁNÍ

Zachází-li se se zbraní neopatrně nebo nesprávně, může její uživatel způsobit neúmyslný výstřel, který může vést ke smrti, vážnému poranění nebo k poškození majetku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Chceme, aby se Vám střelba se zbraní **STEYR MANNLICHER** líbila, ale také chceme, aby Vaše radost byla bezpečná. Je možné, že jste zkušený střelec, který respektuje bezpečnostní zásady, kterému jsou známé pokyny zde uvedené, ale také je možné, že jste se zbraní nikdy dříve nezacházeli. V obou případech Vás žádáme, abyste si tento návod pečlivě přečetli. Je zásadně důležité pro Vaši bezpečnost a bezpečnost dalších osob, abyste dodržovali bezpečnostní pokyny zde uvedené.

VAROVÁNÍ

Kulovnice **MANNLICHER CLASSIC / MANNLICHER PRO HUNTER / MANNLICHER LIGHT / MANNLICHER PRO VARMINT** mají několik vnitřních konstrukčních opatření a mechanických pojistek zkonstruovaných k zabránění nechtěnému výstřelu, i když upadne nebo dojde k úderu na její ústí nebo zadní část. Tudíž i uživatel musí povinně věnovat zvláštní pozornost a přísně dodržovat bezpečnostní a další pokyny uvedené v tomto návodu, aby minimalizoval riziko možných úrazů.

Jako u všech mechanických zařízení, pokud jsou vystavena extrémním silám s nimiž nebylo normálně uvažováno při použití ke sportu, prosazování zákonů nebo vojenském nasazení, může dojít k částečnému selhání nebo chybné funkci. Správná a bezpečná funkce této zbraně může být zajištěna pouze za podmínky, že její součástky nebudou zaměňovány nebo upravovány a zbraň je používána k účelu, pro nějž je určena.

V případě, že některé bezpečnostní zařízení zbraně nefunguje z jakéhokoliv důvodu správně, existuje **NEBEZPEČÍ NECHTĚNÉHO VÝSTŘELU**. V takovém případě se zbraň musí okamžitě vybit a nesmí se dále použít. Opravu zbraně před jejím dalším použitím svěřte pouze autorizovanému dovozci / distributorovi nebo puškaři firmy **STEYR MANNLICHER**.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Vždy zacházejte s Vaší zbraní jako by byla nabitá. Tak se vyvarujete nechtěného výstřelu.
 2. Nikdy nemířte Vaší zbraní na jakýkoliv předmět, pokud ne něj nechcete vystřelit.
 3. Nikdy neberte za závazné tvrzení jiné osoby, že zbraň je vybitá. Vždy se osobně přesvědčte, s prstem mimo spoušť a ústím hlavně v bezpečném směru.
 4. Vždy se zkontrolujte, zda hlaveň a závěr nejsou blokovány vadnou municí, zaseklou nábojnicí a pod. Jakýkoliv cizí předmět ihned odstraňte a zajistěte správnou a bezpečnou funkci zbraně.
 5. Jakákoliv překážka ve vývrtu hlavně může zavinit destrukci zbraně, těžké nebo smrtelné zranění střelce nebo další osoby v blízkosti.
 6. Nikdy nepřikládejte prst na spoušť dokud není Vaše zbraň zamířena na cíl, na který chcete vystřelit.
 7. **USKLADNĚNÍ:** Vybijte zbraň podle návodu, přesvědčte se, že zbraň je prázdná (komora prázdná, zásobník vyjmutý) a bezpečně ji uskladněte.
 8. Nikdy nestřelujte do tvrdých předmětů jako jsou skály nebo na povrch kapalin - vody. Střela se může odrazit, libovolně změnit směr a zasáhnout i cíl, který Vy nemůžete vidět.
 9. Při cvičné střelbě vždy zajistěte, aby dopadová plocha byla schopna zastavit a zadržet střelu tak, abyste nezasáhli jakýkoliv objekt mimo střelecký areál.
 10. Vždy si buďte jisti Vaším terčem a prostorem za ním, než stisknete spoušť. Střela může proletět nebo minout Váš terč a doletět až do vzdálenosti přibližně 6 km. Pokud máte pochyby, nestřelujte.
 11. Vždy jmenujte zodpovědnou a spolehlivou osobu k zajištění disciplíny a bezpečnosti, když na střelnici střílí skupina osob. Předejde se tím nebezpečí úrazů.
 12. Na veřejných nebo klubových střelnicích noste vždy zbraň vybitou a otevřenou až do okamžiku přípravy ke střelbě. Vždy při nabíjení, střelbě a vybití držte ústí hlavně nasměrované do dopadového prostoru.
 13. Nikdy nenechávejte Vaši zbraň bez dozoru. Neoprávněné osoby, zvláště děti, mohou zbraň považovat za hračku a vystřelit.
 14. Nikdy nepoužijte Vaši zbraň pokud dojde k chybné funkci a nikdy se nesnažte překonat chybnou funkci silou, protože vadný, zablokovaný náboj může explodovat.
 15. Vždy převázejte Vaši zbraň vybitou a zajištěnou.
 16. **SELHÁNÍ PŘI STŘELBĚ:** V případě, že Vaše selže při výstřelu, udržujte stále její ústí ve směru cíle střelby a čekejte 30 vteřin. Pokud se jedná o opožděný výstřel (pomalý zážeh), náboj vystřelí do 30 vteřin. Nedojde-li k výstřelu, vyjměte zásobník, vytáhněte náboj z komory a zkontrolujte zápalku. Pokud je zápalka pouze slabě naklepnutá nebo je stopa po zápalníku mimo střed zápalky, nebo není viditelně žádné naklepnutí, je nutné nechat zbraň zkontrolovat u autorizovaného zbrojíře. Jeví-li se naklepnutí zápalky normálně (ve srovnání s nábojnicemi vystřelenými dříve), můžete předpokládat, že chyba je v náboji. V tomto případě náboj uložte odděleně od ostatní munice, znovu zbraň nabijte a pokračujte ve střelbě.
- POZNÁMKA: S VADNÝM NÁBOJEM DÁLE ZACHÁZEJTE PODLE POKYNŮ VÝROBCE MUNICE.**
17. Nikdy nestřelujte Vaší zbraní v blízkosti zvířat, pokud se nejedná o trénink zvykání na hluk výstřelu. Reakce polekaného zvířete mu může způsobit poranění nebo nehodu.
 18. Nikdy nechoďte se zbraní připravenou k výstřelu, a to ani na honu, ve skupině lovců.
 19. Nikdy nepožívejte alkohol nebo drogy přede a během střelby, protože alkohol a drogy výrazně zhoršují vaše vidění a rozhodovací schopnost, tudíž vnášejí riziko do manipulace se zbraní.
 20. Pokud berete léky, dbejte na rady doktora a ujistěte se, že jste schopni střílet a bezpečně zacházet se zbraní.
 21. Při střelbě vždy používejte chrániče sluchu, zvláště na střelnici. Bez chráničů sluchu Vám hluk střelby z Vaší zbraně a zbraní blízko Vás může způsobit „zvonění“ v uších ještě nějakou dobu po střelbě a při dlouhodobém působení může vést k trvalé ztrátě sluchu.
 22. Vždy používejte střelecké brýle k ochraně očí.
 23. Vždy se přesvědčte, že Vaše zbraň není nabitá před jejím čištěním, uložením, převozu nebo předváděním dalším osobám. Zbraň musí mít v těchto případech otevřený závěr a vyjmutý zásobník.
 24. Vždy ponechávejte volný prostor v okolí vyhazovacího otvoru, protože prázdné nábojnice jsou vyhazovány silou, která by mohla způsobit poranění. Nikdy do vyhazovacího otvoru nepřikládejte prst, ani se nedotýkejte horkého závěru nebo hlavně během výstřelu nebo po něm. Horký kov Vás může spálit.
 25. Pro Vaši zbraň používejte pouze vysoce kvalitní, továrně vyráběnou municí, příslušné ráže a v nejlepším stavu. Použití přebíjené munice Vás zbavuje záruky, protože není žádná možnost ověřit její shodu s normami (CIP/SAMMI/NATO) a je známo, že přebíjená nebo nekvalitní munice tyto normy někdy nespĺňuje. Taková munice může překračovat stanovené limity a být nebezpečná.

26. Nikdy netlačte na spoušť, dokud není závěr plně uzamčen.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenoste Vaši zbraň ve stavu připraveném ke střelbě. Nošení zbraně v tomto stavu není doporučeno z hlediska bezpečného zacházení se zbraní v civilním použití.
UPOZORNĚNÍ: Aby se minimalizovalo riziko nechtěného výstřelu (a tím možného zranění osob nebo poškození majetku) nabíjejte ostrou munici do zbraně pouze těsně před střelbou.
SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE DĚTÍ :
- Vždy ukládejte Vaši zbraň a náboje odděleně, v uzamykatelných schránkách, mimo dosah i viditelnost dětí.
 - Vždy poučte děti o bezpečném zacházení se zbraní. Pokud děti učíte střilet, uče je správnému zacházení se zbraní, při němž prioritou je bezpečnost.
 - Nikdy neopouštějte Vaši zbraň bez dozoru. Nepoučené osoby, zvláště děti, mohou zbraň považovat za hračku a vystřelit z ní.
 - Vždy ukládejte a přemísťujte Vaši zbraň nenabitou a zajištěnou.

2. DEFINICE A NÁZVOSLOVÍ

Obrázek č. 3 nahoře zleva doprava: Pojistka, Hlava závěru, Páka závěru, Tělo závěru, Závěr, Vytahovač. **Obrázek č. 3 dole zleva doprava:** Pažba, Spoušť, Lučič, Zásobník, Tlačítko zásobníku

Obrázek č. 4 nahoře zleva doprava: Pojistka, Hlava závěru, Tělo závěru, Závěr, Vytahovač. **Obrázek č. 4 dole zleva doprava:** Pažba, Spoušť, Lučič, Zásobník, Tlačítko zásobníku

3. TECHNICKÁ DATA

Ráže :

.243 Win; 308Win; 7mm 08Rem; 7x64; .270Win; 30-06 Spr.; 6,5x55 SE; 25-06Rem; 8x57 IS; 9,3x62; 7mm Rem Mag; 8x68 S; .300 WinMag.

Celková délka pušky (mm/palce):

Polopažba **MANNLICHER CLASSIC** 1150 / 45

Polopažba **MANNLICHER PRO HUNTER / PRO VARMINT** 1190 / 47

Polopažba **MANNLICHER MOUNTAIN / MANNLICHER LIGHT** 1060 / 42

Celopažba **MANNLICHER STUTZEN** 1060 / 42

Celková výška pušky (mm/palce): 160 / 6,3

Celková šířka pušky (mm/palce): 50 / 2

Délka hlavně (mm):

Polopažba **MANNLICHER CLASSIC, MANNLICHER PRO HUNTER / PRO VARMINT** 600 / 650

Polopažba **MANNLICHER MOUNTAIN / MANNLICHER LIGHT** 508

Celopažba **MANNLICHER STUTZEN** 508

Celková váha pušky :

(v závislosti na ráži a typu pažby, bez montáže a puškohledu) (kg): 2,8 až 3,8

4. PŘED STŘELBOU

Před střelbou musíte pouze vyčistit vývrt hlavně od oleje a vytřít do sucha - viz také kapitulu 17. Pokud zbraň není smontovaná, musíte vložit závěr do těla závěru - viz kapitulu 11.

5. POJISTKY

Pojistku lze ovládat pouze je-li zbraň natažená nebo páka závěru otevřená.

Pojistka má tři polohy :

Poloha 1 - Odjištěno - Obrázek č. 5

UPOZORNĚNÍ: NATAŽENÁ ZBRAŇ JE PŘIPRAVENÁ KE STŘELBĚ, POKUD JE VIDITELNÁ ČERVENÁ TEČKA. ROTOR POJISTKY JE OTOČEN DO KRAJNÍ PŘEDNÍ POLOHY.

Poloha 2 - Nabíjení - Obrázek č. 6 Při stlačení šedého zámku palcem a současném otočení rotoru pojistky vpřed, až do polohy v níž ucítíme výrazné klapnutí je pojistka nastavena do polohy pro nabíjení. Na pojistce je vidět pouze bílá tečka! V této poloze je znemožněn nechtěný výstřel a puška může být bezpečně nabita.

Poloha 3 - Zajištěno - Obrázek č. 7 Spoušť je uzamčená, závěr nelze otevřít. Pro zajištění zbraně je nutné otočit rotor pojistky na krku pažby vzad, až do polohy, v níž zapadne šedý zámek. Šedý zámek a bílá tečka na pojistce jsou viditelné; šedý zámek je rovněž cítit jako prohloubení při ovládání pojistky potmě. V této poloze nelze otevřít závěr. Napínáček je v poloze zajištěno automaticky uvolněn. Napínáček nelze napnout.

Poloha 3.1 - Úderníková pojistka - Obrázek č. 8 Pro přídavné pojištění úderníku je možné v poloze pojistky „zajištěno“ přitisknout páku závěru těsněji k pažbě, což je optimální transportní poloha. V této poloze jsou uzamčené páka závěru a úderník. Je-li páka závěru v této poloze, uvolní se do automaticky do polohy pro střelbu při aktivování pojistky do polohy pro nabíjení.

6. SPOUŠŤ

Pušky **MANNLICHER CLASSIC, MANNLICHER PRO HUNTER, MANNLICHER MOUNTAIN, MANNLICHER PRO HUNTER, MANNLICHER LIGHT A MANNLICHER STUTZEN** mohou být dodány se spouští vybavenou tlačným napínáčkem. Puška **MANNLICHER PRO HUNTER** může být dodána se spouští s dvojitým odporem, může být však kdykoliv upravena na alternativní typ spouště.

6.1. Tlačný napínáček Pro aktivaci napínáčku je nutné zatlačit na spoušť kupředu proti síle pružiny. Po dalším lehkém doteku se pak spoušť vrátí do původní polohy a dojde k výstřelu. Bez napnutí napínáčku je možné použít spoušť jako spoušť u brokovnice.

6.2. Vypuštění kohoutu: Je-li zbraň natažená, přesuňte rotor pojistky do polohy 2 - „Zajištěno“. Tím se automaticky vypustí natažený kohout. Nyní stiskněte spoušť.

6.3. Seřízení tlačného napínáčku Obrázek 9 Ke snížení odporu spouště otočte šroubem s vnitřním šestihranem (inbus) ve spoušti vpravo. **POZOR: ZATOČÍTE-LI ŠROUB PŘÍLIŠ DALEKO, NABUDE MOŽNÉ ZBRAŇ NATÁHNOUT. OTÁČENÍM ŠROUBU VLEVO SE ODPOR SPOUŠTĚ ZVYŠUJE.**

6.4. Spoušť s dvojitým odporem Zbraň byla továrně seřízená na optimální charakteristiku spouště. Střelec nepotřebuje provádět jakékoliv změny nebo seřízení.

7. VYJMUTÍ ZÁSObNÍKU

Stiskněte dvě tlačítka po stranách zásobníku (**Obrázek č.10**) palcem a ukazováčkem jedné ruky a vyjměte zásobník ze stálého tlaku prstů.

8. NAPLNĚNÍ A VLOŽENÍ ZÁSObNÍKU

8.1. Naplnění Položte náboj na vršek zásobníku a zatlačte palcem (**Obrázek č.11**). Přesuňte pojistku do polohy pro nabíjení.

8.2. Kapacita zásobníku 4 náboje standardní ráže, 3 náboje u ráží typu „Magnum“.

8.3. Vložení zásobníku do pušky Zásobník je možné zajistit v pušce ve dvou polohách:

Normální poloha - Obr. 12. Vložte zásobník do pušky a zatlačte tak, až se zajistí se slyšitelným klapnutím. Pokud je třeba vložit zásobník bezhlučně, je třeba držet západky zásobníku stlačené a uvolnit je až po zasunutí zásobníku na doraz. Takto vložený zásobník nevyčnívá ven z pažby. Při otevření a závěru je náboj vysunut ze zásobníku a připraven k nabití.

Bezpečnostní poloha - Obr. 13. Stiskněte západky zásobníku a zatlačte zásobník do pušky pouze na horní ozub západek. V této poloze vyčnívá zásobník přibližně 5 mm ven z pažby. Při manipulaci se závěrem **nedojde k nabití náboje do nábojové komory.**

9. NABITÍ / VYBITÍ

9.1. Nabití Přesuňte rotor pojistky do polohy „Nabíjení“ (**Loading**) **Obr. 14.** Otočte páku závěru 70° nahoru - otevřete závěr - **Obr.15.** Vytáhněte závěr do zadní koncové polohy. Při zpětném pohybu závěru vpřed je náboj zasunut do nábojové polohy hlavně a po otočení páky závěru vpravo je závěr uzamčen. Přesuňte rotor pojistky do polohy „Zajištěno“ („**Safe**“) **Obr.16.** Šedivá ploška pojistky se objeví. Nyní je zbraň nabitá, natažená a zajištěná. Odjistěte pojistky až těsně před výstřelem - **Obr.17.** U zbraní s napínáčkem spouště je třeba aktivovat napínáček, má-li být využit při výstřelu.

9.2. Opětovné nabití Pro opětovné nabití zbraně je nutné otevřít závěr, vytáhnout vzad - při tom dojde k vytažení a vyhození prázdné nábojnice. Zatlačením závěru vpřed se zasune nový náboj do nábojové komory, otočením páky závěru vpravo se závěr uzamkne. Rotor pojistky přesuňte do polohy „Zajištěno“. Zbraň je znovu nabitá, natažená a zajištěná. Pokud zbraň odjistíte, ale nevystřelíte, musíte zbraň okamžitě zajistit.

9.3. Vybití Přesuňte rotor pojistky do polohy „Nabíjení“ (viditelná je pouze bílá tečka) - **Obr.18.** Vyjměte zásobník nebo jej vysuňte do bezpečnostní polohy (vyčnívá přibližně 5 mm z pažby) - **Obr. 19. POZOR : OTEVŘENÍM PÁKY ZÁVĚRU A VYTAŽENÍM ZÁVĚRU VZAD DOJDE K VYTAŽENÍ A VYHOZENÍ NÁBOJE Z NÁBOJOVÉ KOMORY. PŘESVĚDČTE SE, ŽE NÁBOJOVÁ KOMORA JE PRÁZDNÁ.** Přesuňte pojistku do polohy „Střelba“ („**Firing**“) - **Obr.20,** stiskněte spoušť, zasuněte závěr a zavřete páku závěru.

10. VYJMUTÍ ZÁVĚRU

Vyjmout závěr se doporučuje před čištěním hlavně, aby bylo možné vývrt řádně vyčistit. Pravou rukou otočte páku závěru o 70° vlevo (odemknutí) **Obr.21.** Přesuňte pojistku do polohy „**Safe**“ - **Zajištěno** - (objeví se šedivá ploška.) Tahem za páku závěru vyjměte závěr ven z pouzdra - **Obr. 22, 23.**

11. ZPĚTNÉ VLOŽENÍ ZÁVĚRU DO POUZDRA

Přesvědčte se, je-li zásobník vyjmutý nebo zajištěný v bezpečnostní poloze a zbraň je vybitá! Při vkládání závěru zpět do zbraně musí být pojistky v poloze „**Safe**“ - **Zajištěno** - viz kapitulu 5. Uchopte závěr za páku zasuněte do pouzdra. Přitom pootáčejte závěrem tak, aby páka závěru zapadla do drážky v pouzdře. Přesuňte pojistku do polohy „**Firing**“ **Střelba** a zamkněte páku závěru při současném stisknutí spouště. Tak se zabrání natažení bicího ústrojí. Indikační kolík na zadním konci závěru zmizí.

12. VYPUŠTĚNÍ BICÍHO ÚSTROJÍ

Zkontrolujte je-li zbraň vybitá a odjistěná. Páka závěru je otevřená. **POZOR! NESNAŽTE SE VYPUSTIT BICÍ ÚSTROJÍ U NABITÉ ZBRANĚ!** Stiskněte spoušť a držte stisknutou. Současně stlačujte páku závěru dolů vpravo. Indikační kolík na zadní části závěru zmizí, což znamená, že bicí ústrojí je vypuštěné (zbraň není natažená).

13. DEMONTÁŽ ZBRANĚ

Úplná demontáž zbraně uživatelem není obvykle nutná. Dva šrouby na spodní straně pušky spojují pouzdro závěru s pažbou - **Obr.24.** Jsou-li tyto šrouby povolené, je nutné je znovu utáhnout momentovým klíčem. (7Nm).

POZOR! PŘI VYJÍMÁNÍ SYSTÉMU Z PUŠKY, NESMÍ SE NIKDY POVOLOVAT ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU NA PŘEDNÍ SPODNÍ STRANĚ POUZDRA ZÁVĚRU. TENTO ŠROUB JE TOVÁRNĚ UTAŽEN MOMENTEM 10 NM - OBR.25

14. DEMONTÁŽ ZÁVĚRU

Za normálních okolností není třeba závěr rozebírat. Je trvale naplněn mazivem u výrobce. Občasná kontrola u autorizovaného puškaře pověřeného dealerem firmy **MANNLICHER** postačuje k zajištění dostatečné údržby. Mohou však nastat speciální okolnosti kdy, je třeba závěr vyčistit a namazat bez puškaře.

13.1. Demontáž Uchopte závěr za nečerněný konec levou rukou - **Obr.26.** Tlačte na zajišťovací páčku podsestavy úderníku pravým palcem a současně otáčejte vpravo (ve směru šipky na obr.26) až dojde k odjistění součástek se slyšitelným klapnutím. Vyjměte podsestavu úderníku z těla závěru. Nyní můžete všechny součástky vyčistit a namazat podle potřeby - **Obr. 27.** Další demontáž smí provádět pouze příslušně vyškolený zručný puškař. **POZOR: PŘI DEMONTÁŽI ZÁVĚRU NIKDY NEOTÁČEJTE TĚLEM ZÁVĚRU VLEVO, PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK. ZÁVĚR BY V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NEBYLO VSUNOUT DO POUZDRA ZÁVĚRU.**

13.2. Zpětná montáž závěru Uchopte tělo závěru za jeho nečerněnou část Vaší levou rukou. Vložte podsestavu úderníku do závěru tak, že její zajišťovací páčka směřuje na opačnou stranu než páka závěru. Pravou rukou vsuňte podsestavu úderníku do těla závěru a zatlačte na doraz. Současně stlačujte pojistnou páčku palcem. Otáčejte tělem závěru vlevo (proti směru hodinových ručiček) až do vzájemného zajištění součástek. Nepřetočte přitom pojistnou páčku úderníkové podsestavy za úroveň páky závěru. **JAKOUKOLIV DALŠÍ DEMONTÁŽ SMÍ PROVÁDĚT POUZE ZBROJÍŘ, KTERÝ JE VYBAVEN SPECIÁLNÍM NÁRADÍM A PŘÍPRAVKY.**

15. SEŘÍZENÍ MĚŘIDEL

15.1. Muška, náměr Palcem stiskněte mušku dolů. Potom je možné otáčet seřizovací maticí. Otáčením matice vlevo se muška snižuje a bod dopadu střely zvyšuje. Otáčením matice vpravo zvyšuje mušku a snižuje bod dopadu - **Obr.28**

15.2. Hledí, odměr Uvolněte šroub za plátkem hledí a posuňte jej vlevo nebo vpravo - **Obr.29.** **Posun vlevo** = bod dopadu se posune vlevo. **Posun vpravo** = bod dopadu se posune vpravo.

16. PŘIPEVNĚNÍ PUŠKOHLEDU

Doporučuje se použít originální otočnou montáž firmy **Steyr.** Tím je zaručeno úplné využití přesnosti hlavní této pušky. Pouzdro závěru je z továrny vybaveno závitovými otvory pro připevnění montáže (dodává-li se zbraň bez montáže, jsou otvory uzavřené zátkami). Dosedací plochy pro připevnění originální montáže **Steyr** jsou na pouzdře závěru rovněž připravené, takže připevnění montáže je možné provést u zkušného puškaře v minimálním čase.

16.1. Připevnění puškohledu Držte puškohled pravou rukou ve vodorovné poloze v úhlu 45° ose pušky - **Obr.30.** Namontujte přední kroužek (u prizmatických montáží se tato součástka nazývá prizmatický držák) na přední stranu základny a otočte puškohled ve směru hodinových ručiček až do jeho uzamčení v zadní části základny. Vytažení závěru není nutné.

16.2. Sejmутí puškohledu Pravou rukou obejměte puškohled a uvolněte západku pomocí palce a ukazováčku - **Obr.31.** Současně otočte puškohled proti směru hodinových ručiček o 45° a sejměte jej z držáku.

17. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Mechanismus pušek **MANNLICHER** byl navržen tak, aby nepotřeboval žádnou údržbu po dlouhou dobu. K čištění vývrtu hlavně nikdy nepoužívejte ocelové kartáčky. Doporučený materiál pro čištění jsou hedvábné výčesky nebo bavlněná vata, do nichž můžeme nechat vsáknout speciální hlavňový olej nebo vysoce kvalitní olej na zbraně k předběžnému čištění nebo konečnému mazání. Je možné rovněž použít speciální čisticí prostředky pro odstranění měděných usazenin v hlavni. Postupujeme podle příslušného návodu. Vývrt hlavně vždy čistíte odzadu kupředu. Nikdy neprotahujte čisticí materiál zpět hlavní, pokud ho vytlačíte ústím hlavně ven; raději ho v takovém případě sundejte. Zásadně se vyvarujte i nejmenšího poškození ústí hlavně. Po vyčištění se musí vývrt hlavně lehce naolejovat.

POZOR! ROTAČNÍ POUZDRO VLOŽENÉ MEZI HLAVEŇ A POUZDRO ZÁVĚRU SE MŮŽE POSUNOUT PŘI NESPRÁVNÉM ČIŠTĚNÍ HLAVNĚ NEBO POUŽITÍ PŘÍLIŠ VELKÉHO ČISTICÍHO KARTÁČKU. DOJDE -LI K TOMU, NENÍ MOŽNÉ ZASUNOUT ZÁVĚR DO POUZDRA NEBO ZÁVĚR ZAMKNOUT.

Před střelbou z Vaší pušky je nutné odstranit z vývrtu hlavně zbytky mazacího oleje a hlavěň vytřít do sucha. Jinak se může posunout dopadový bod střelby. Pro ošetření dřevěné pažby se doporučuje pouze speciální olej s přísadou silikonu. Všechny vnější kovové povrchy je třeba ošetřovat olejem na zbraně, který vytváří na povrchu film a v mokru neemulguje. Plastovou pažbu je možné čistit vlažnou vodou a mýdlem. Na mazání montáže puškohledu a všech pohyblivých součástek se doporučuje speciální trvalé mazivo. Montáž puškohledu je nutné udržovat v čistotě, zvláště otočný čep na předku montáže. Občas se musí lehce namazat. Doporučuje se používat různé druhy olejů pro čištění, konzervaci a mazání.

POZOR: POUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ K PÉČI O ZBRAŇ A ČISTICÍCH PŘÍPRAVKŮ STEJNĚ JAKO REPELENTŮ PROTI HMYZU MŮŽE POZMĚNIT NEBO DOKONCE POŠKODIT PLASTOVÉ DÍLY.

18. OPRAVY

Vaše zbraň byla před expedicí z výrobního závodu podrobena pečlivé kontrole kvality. Pokud Vaše zbraň potřebuje výměnu některé součástky nebo opravu, smí být tyto práce provedeny pouze autorizovaným, kvalifikovaným puškařem. Kontaktujte v takovém případě některého autorizovaného dealera firmy **STEYR MANNLICHER**.

POZOR: PRO OPRAVY NEBO VÝMĚNU SE SMÍ POUŽÍT POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY!

19. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Na objednávku je k dispozici následující příslušenství:

- Zásobník
- Spoušť s napínáčkem nebo s dvojitým odporem
- Prodlužovací díl pažby - pouze model **MANNLICHER PRO HUNTER**
- Botka pažby s měkkou pryží
- Sada pro zvýšení kapacity na 10 nábojů - pouze model **MANNLICHER PRO HUNTER**
- Zásobník s kapacitou 10 nábojů - model **MANNLICHER PRO HUNTER**

20. SEŘÍZENÍ DÉLKY PAŽBY (Pouze model MANNLICHER PRO HUNTER)

Pomocí šroubováku demontujte botku pažby - **Obr.32**. Délku pažby je možné individuálně seřídit pomocí tvarových vložek.

21. DEMONTOVATELNÉ TŘMENY ŘEMENU (Pouze model MANNLICHER PRO HUNTER)

Třmeny pro upevnění nosného řemenu je možné odejmout jejich stisknutím a otočením - **Obr.33**.

22. MONTÁŽ HC-Kitu (zvětšení kapacity zásobníku) u modelu MANNLICHER PRO HUNTER

Vyjměte zásobník a závěr. Při montáži soupravy HC-Kit se musí sejmut pažba. Dva spojovací šrouby se nahradí novými šrouby systému HC - **Obr.34**. Pak se zasune HC-Kit a připevní se kratšími šrouby (hlavy delších šroubů systému HC mají vnitřní závit) - **Obr. 35**

23. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Jakákoliv demontáž pušky jejím majitelem nebo třetí osobou, v rozsahu větším, než je popsán v tomto Návodu k použití, která způsobí poškození nebo chybnou funkci zbraně vlivem neodborného nebo nevhodného zacházení a může vést k poruše bezpečnostních mechanismů zbraně, ruší účinnost jakékoliv záruky a zodpovědnost dodavatele za možné materiální škody nebo poranění osob.

Jakékoliv úpravy konstrukce zbraně automaticky ruší veškeré záruční nároky.

Jakákoliv manipulace s bezpečnostními mechanismy zbraně a jakékoli další použití zbraně je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno.

Výrobce neposkytuje žádnou záruku za závady způsobené použitím vadné, nebo nesprávné munice.

Výrobce rovněž odmítá jakékoliv záruky způsobené zacházením, které přesně neodpovídá pokynům uvedeným v tomto Návodu k použití.

24. PŘESNOST GARANTOVANÁ FIRMOU STEYR MANNLICHER

Hlavně pušek **STEYR MANNLICHER** jsou vyrobeny z vysoce kvalitní hlavňové oceli podle nejnovějších poznatků technologie výroby hlavně. Naše zbraně jsou dobře známé svou vynikající přesností. Přesnost zbraně však závisí na několika faktorech. Jedním z nejdůležitějších faktorů je použitá munice. Ne každá munice je vhodná pro daný typ hlavně. Dokonce munice od stejného výrobce a stejného druhu může vykazovat rozdílnou přesnost, je-li z jiné rozdílné výrobní dávky nebo je použita v jiné zbraně. Při použití optimální munice zaručujeme přesnost našich zbraní.

Reklamacie týkající se nedostatečné přesnosti zbraně musí být uplatněna písemnou formou do 1 měsíce od data zakoupení zbraně. V případě, že kontrola přesnosti zbraně v našem závodě reklamovanou závadu nepotvrdí, půjdou všechny související náklady včetně poštovního k tíži osoby uplatňující reklamaci.

Přejeme Vám hodně radosti s Vaší puškou **STEYR MANNLICHER**

ZÁRUČNÍ LIST

Značka a typ výrobku	
Model / ráže	
Výrobní číslo	
Datum prodeje	
Razítko prodejce (podpis)	

A) Záruční podmínky :

Záruka na výše uvedený výrobek je platná po dobu **24 (dvacetičtyř) měsíců od data jeho prvního prodeje**. Záruka se vztahuje výlučně na kupujícího a je platná za předpokladu dodržení následujících záručních podmínek :

- 1) výrobek je používán pouze k tomu účelu, pro který byl vyroben;
- 2) výrobek bude používán, udržován a opravován pouze výhradně dle návodu k použití vystaveného dovozcem zboží, firmou Detex, spol. s r.o.
- 3) k výrobku bude používáno pouze příslušenství a doplňky, které jsou uvedeny v návodu k použití nebo jsou doporučeny výrobcem;
- 4) veškeré opravy v průběhu záruční doby budou prováděny výhradně záručním servisem firmy Detex, spol. s r.o.,
- 5) bude předložen tento záruční list řádně potvrzený prodávajícím s uvedením data prodeje.

Záruka se vztahuje na :

- 1) zjevné vady výrobku, které jsou způsobeny výrobcem výše uvedeného zboží, pakliže se projeví v záruční lhůtě a omezí nebo znemožní používání výrobku k účelům, pro které byl vyroben;
- 2) skryté vady výrobku, které jsou způsobeny výrobcem, pakliže se projeví v záruční lhůtě a omezí nebo znemožní používání výrobku k účelům, pro které byl vyroben;

Záruka se nevztahuje na vady a poškození výrobku způsobené:

- 1) jeho pádem či poškozením jinou vnější silou;
- 2) neodbornou nebo nevhodnou manipulací s ním;
- 3) mechanickým, chemickým nebo jiným poškozením při jeho používání, skladování nebo skladováním v nevhodných podmínkách (vlhkost, atp.), proniknutím cizích látek do výrobku;
- 4) používáním nevhodné např. ručně přebíjené munice;
- 5) použitím doplňků, které nejsou schváleny výrobcem výrobku;
- 6) nevhodným nebo nedostatečným způsobem čištění a údržby výrobku;
- 7) užíváním výrobku pro jiný účel než pro ten, ke kterému je vyroben; neodbornou dopravou či přepravou;
- 8) neautorizovanými nebo neodbornými zásahy do výrobku;
- 9) neautorizovanými nebo neodbornými úpravami výrobku;
- 10) běžným opotřebením při jeho používání k účelům, pro který byl vyroben;
- 11) neodvratnou událostí nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost;
- 12) Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním.

Záruka pozbývá platnosti, jestliže :

- 1) majitel, neautorizovaný servis nebo třetí osoba provede v běhu záruční lhůty na výrobku opravy/úpravy nebo jakékoli jiné mechanické zásahy do výrobku;
- 2) při reklamčním řízení není předložen řádně vyplněný záruční list;
- 3) záruční list vykazuje známky svévolných změn původních zápisů.

B) Reklamační řád :

- 1) kupující výrobku může reklamovat zboží pouze u prodávajícího – tj. v prodejně, ve které byl výrobek zakoupen;
- 2) při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit doklad o koupi zboží a řádně vyplněný záruční list;

- 3) výrobek je předložen k reklamačnímu řízení v co nejkratší době po poškození výrobku, v takovém stavu, který nastane ihned po jeho poškození. Zboží bude opraveno v nejkratším možném termínu. Nejpozději však do šedesáti dnů ode dne převzetí výrobku. Majitel zásadně výrobek před uplatněním reklamace nečistí nebo neopravuje, či se jiným způsobem nepokouší jej navrátit do původního stavu před poškozením nebo závadou;
- 4) při reklamaci předloží majitel výrobku popis závad výrobku, o kterých se domnívá, že jsou důvodem k jeho reklamování v záruční době;
- 5) majitel spolu s reklamovaným výrobkem předloží i jeho poškozené nebo vadné části v původním, tj. poškozeném stavu, které se od výrobku oddělily v důsledku reklamované závady nebo poškození;
- 6) v případě reklamovaných zbraní, předá zbraň vybitou (pokud to její technický stav umožňuje), poznamenaná si pořadí nábojů v nábojové komoře, bubínku nebo zásobníku a ponechá zbraň v takovém stavu v jakém se nachází;
- 7) majitel předává současně se zbraní rovněž naposledy použitou municí (ostrou) a nábojnice shromážděné na místě poškození zbraně, než došlo k jakékoli závadě nebo poruše výrobku, která je předmětem reklamace.

C) Povinnosti prodejce výrobku před jeho prodejem zákazníkovi :

- 1) prodejce je povinen provést se zákazníkem společnou kontrolu výrobku, jeho vzhledu a funkce
- 2) vydat zákazníkovi řádně vyplněný záruční list;
- 3) vydat zákazníkovi návod k použití výrobku a seznámit ho se zásadami bezpečnosti při používání výrobku, s jeho funkcí a zásadami pro jeho údržbu

D) Odpovědnost za škodu :

Společnost Detex, spol. s r.o. zásadně neodpovídá za škody způsobené majiteli nebo třetím osobám na zdraví a majetku z důvodu:

- 1) neodborné manipulace s výrobkem;
- 2) nedodržení bezpečnostních předpisů při používání výrobku;
- 3) používání výrobku pro jiný účel, než byl vyroben;
- 4) neodbornými nebo neautorizovanými zásahy, opravami nebo úpravami výrobku;
- 5) používáním nevhodné nebo ručně laborované munice;
- 6) používáním nevhodných nebo výrobcem neschválených doplňků k výrobku;
- 7) nevhodnou nebo neodbornou péčí o výrobek;
- 8) neopatrného zacházení, neodbornou dopravou či přepravou;
- 9) nedodržení bezpečnostních předpisů při střelbě (jedná-li se o zbraň).

E) Povinnost kupujícího

- 1) V případě, že bude při opravě zjištěno, že se jedná o vadu, kterou nekryje záruka, je kupující povinen uhradit náklady takové opravy.

F) Adresa záručního a pozáručního servisu:

**Detex, spol. s r.o., U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9,
tel.: 281 868 739, fax: 281 866 255**