

## Návod na použití brokové kozlice Marocchi 03

### Návod na použití brokové kozlice Marocchi 03

Před prvním složením zbraně a střelbou si pečlivě prostudujte tento manuál. Dodržujte bezpečné postupy při manipulaci se zbraní.

Obrázky k tomuto manuálu najdete v originálním návodu, který je přiložen u zbraně.

Obsah:

1. Manipulace
2. Sestavení zbraně
3. Rozložení zbraně
4. Čištění
5. Hlavně
6. Závěr
7. Nabíjení a střelba
8. Volitelná spoušť
9. Servis
10. Záruční podmínky

#### 1. Manipulace se zbraní

- Před jakoukoliv manipulací s Vaší zbraní se přesvědčte, že zbraň je vybitá. I s vybitou zbraní zacházejte tak, jako by byla nabitá. Zbraň mějte vždy zajištěnou, odjistěte až bezprostředně před střelbou.
- Před každou střelbou zkontrolujte stav vývrtů hlavní. Odstraňte z vývrtů jakoukoliv případnou překážku. Tato by mohla způsobit zničení zbraně a vážnou újmu na zdraví. Před použitím odstraňte ze zbraně konzervační přípravky.
- Ujistěte se, že používáte náboje příslušné ráže. Záměna ráží může vážně poškodit vaši zbraň.
- Zbraň nabíjejte pouze pokud se chystáte střílet na střelnici nebo před lovem. Nikdy nemějte nabitou zbraň v autě nebo v místnostech.
- Vždy se přesvědčte o místě dopadu střely. Dejte si pozor na možný odraz střel od vodní hladiny, skal a ostatních tvrdých objektů.
- Údaje o ráži zbraně a délce nábojové komory jsou vyznačeny na levé straně hlavní. Na hlavní naleznete také údaje o maximálním provozním tlaku a případně o zahrdlení hlavní. Upozornění: Náboje s délkou nábojnice 70mm(2 ¾") a 76mm(3") používejte pouze u zbraní s délkou komory 76mm (3"). Nikdy nenabíjejte náboje s délkou nábojnice 76mm(3") do komor 70mm (2 ¾"). VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte náboje s délkou nábojnice 89mm (3 ½").

#### 2. Sestavení zbraně

- Přesvědčte se, že komory jsou prázdné.
- Přesvědčte se, že vývrty hlavní jsou čisté bez zbytků konzervačních prostředků, případně je vyčistěte.
- Zbraň je dodávána v rozloženém stavu. Zvlášť baskule s pažbou a zvlášť hlavně s předpažbím. Nejdříve uvolněte pomocí páčky zámku předpažbí a sejměte jej z hlavňového svazku.
- Uchopte do ruky baskuli s pažbou a stlačte ovládací kličku doprava, až zůstane zachycena v krajní poloze.
- Vložte hlavňový svazek do baskule tak, aby čepy na vnitřních stěnách baskule zapadly do vybrání na bocích hlavňového svazku. Hlavně otočením směrem

## Návod na použití brokové kozlice Marocchi 03

vzhůru zavřete do baskule. Temenní klička ovládání závěru se vrátí do středové polohy v okamžiku pevného usazení hlavní a uzamčení do baskule

- Nakonec nasadíte předpažbí. Nejdříve jej zahákněte čepem do baskule, poté je otočte směrem k hlavním a silou přitiskněte, až uslyšíte cvaknutí páčka zámku předpažbí.
- Zbraň je sestavena. Pro otevření zbraně stlačte temenní kličku do krajní pravé polohy a sklopte hlavně směrem dolů. Vyklopením hlavní zpět do baskule zbraň opět zavřete.

### 3. Rozborka

- Nejdříve uvolněte pomocí páčky zámku předpažbí a sejměte jej ze zbraně odklopením od hlavní.
- Vyjměte hlavní svazek tak, že po jeho sklopení do cca 30° jej vytáhnete z baskule nahoru směrem daným osami hlavní.
- Pokud plánujete mít zbraň rozloženou delší dobu, vypusťte temenní kličku z její pravé krajní polohy pomocí tlačítka, které se nachází ve spodní části uvnitř baskule pod čelem.

### 4. Čištění

- Pravidelné čištění prodlužuje životnost zbraně a zajišťuje její bezchybnou funkci. Používejte výhradně olej určený pro čištění zbraní. Čistěte Vaši zbraň po každém použití. Používejte vždy jen malé množství oleje. Velké množství oleje způsobuje nadměrné znečišťování zbraně. Před střelbou se ujistěte, že hlavně jsou čisté a bez oleje.
- Povrch pohyblivých částí udržujte v dokonalé čistotě a ošetřené tenkou vrstvou oleje. Čas od času lehce promažte hlavní čepy, uzamykací klín, zámek předpažbí, mechanismus vyhadzovačů v předpažbí, vodící plochy vyhadzovačů na hlavních. Nepoužívejte moc oleje do baskule, abyste zabránili nasáknutí dřeva pažby olejem.

### 5. Hlavně

- Brokovnice mohou být vybaveny hlavněmi buď s pevným nebo výměnným zahrdením (čoky). Pevné zahrdení je vyznačeno na levém boku hlavní dle symbolů uvedených níže v tabulce. Pokud používáte výměnné zahrdení, dbejte na to, aby jednotlivé čoky byly zašroubovány nadoraz a pevně dotaženy. Uvolnění čoku při střelbě může způsobit poškození hlavní nebo zničení ústí. Každá zbraň, která je osazena výměnnými čoky, má ve výbavě speciální klíč k jejich montáži a demontáži.
- Výměnné čoky jsou dostupné v šesti velikostech zahrdení. Jednotlivé velikosti jsou označeny na ústí čoků pomocí zářezů následovně:

Označení zářezy	Označení písmeny	zahrdení
I	F	Full (plné; 1)
II	IM	Improved Modified (3/4)
III	M	Modified (1/2)
IIII	IC	Improved Cylinder (1/4)
IIIII	C	Cylinder (0)
Bez označení	Skeet	Skeet

Písmenné označení je u výměnných čoků uvedeno na jejich těle.

## 6. Závěr

Brokovnice Marocchi 03 je vybavena vysoce spolehlivým závěrem. Závěr se uzamkne sám při zavření zbraň. Pokud nelze zbraň zavřít, zkontrolujte dosedací plochy a odstraňte případné nečistoty. Pokud budete zbraň čistit, nejdříve ji vybijte.

## 7. Nabíjení a střelba

- Otevřete zbraň zatlačením temenní kličky zcela doprava a sklopením hlavní.
- Když je zbraň otevřená, zkontrolujte komory a vývrty hlavní a odstraňte případné překážky
- Vložte náboje do komor. Ujistěte se, že používáte náboje příslušné ráže. Zbraň zavřete a zajistěte.
- Nyní je zbraň připravena ke střelbě. Miřte jen bezpečným směrem. Zbraň odjistěte těsně před střelbou.

## 8. Pojistka a volič pořadí hlavní

- Ovladač pojistky a voliče pořadí střelby je umístěn shora na prodloužené části baskule, která zasahuje do krku pažby.
- Zbraň je zajištěna, když je pojistka v zadní poloze a je plně viditelné písmeno S (Safe)
- Pokud je volič pořadí hlavní v poloze vpravo, je viditelné písmeno U (Under) jako první je odpálena spodní hlaveň. Horní hlaveň je odpálena na druhé stisknutí spouště. Pokud chcete pořadí hlavní změnit, posuňte před střelbou volič směrem doprava tak, aby bylo viditelné písmeno O (Over)
- Volič posuňte ve stavu zajištěno (zadní poloha) na požadovanou stranu a odjistěte zbraň posunutím voliče dopředu. Nyní je zbraň odjistěna a připravena ke střelbě. Zbraň odjistěte až těsně před střelbou.

## 9. Nastavení spouště

(U modelů Sporting a Trap)

- Modely Sporting a Trap jsou vybaveny mechanismem, který umožňuje nastavení polohy spouště pro pohodlné spouštění. Pro nastavení tohoto mechanismu povolte šroub, který se nachází na horní části jazýčku spouště. Klíč je ve výbavě zbraně. Po ukončení nastavení šroub dotáhněte
- Některé modely jsou vybaveny tlačítkem nahrazujícím aretační šroub. Stiskněte toto tlačítko a nastavte spoušť.

## 10. Servis

Pokud Vaše zbraň vyžaduje servis, kontaktujte Vašeho prodejce.